РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

7-дюймовый видеодомофон



Вводная информация в этом документе может быть изменена для усовершенствования продукта без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право окончательного объясненияи пересмотра данного руководства.

Содержание

1.	Характеристики и функции	2
2.	Комплектация	2
3.	Название и функции элементов	
	3.1 Передняя панель	3
	3.2 Задняя панель	4
4.	Диаграмма соединения	5
	4.1 Схема системы	5
	4.2 Схема подключения	5
5.	Установка	7
6.	Описание Операций	7
	6.1 Главный экран	7
	6.2 Звонок посетителя	7
	6.3 Функция наблюдения	8
	6.4 Мультимедиа	9
	6.4.1 Хранение изображений и видео	9
	6.4.2Просмотр изображений и видео	9
	6.4.3 VoicemailFunction	9
	6.5 Функция Домофон	10
	6.6 Функция Wifi (опционально)	
	6.6.1 Добавление устройства	10
	6.6.2 Управление монитором через приложение	12
	6.6.3 Задержка переадресации	13
	6.7 Страница настроек	13
7.	Характеристики	14

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Следуйте инструкциям, чтобы избежать опасности или утраты имущества.

	Предупреждение: смертельная опасность или опасность травмы
	Не разбирайте, не устанавливайте и не ремонтируйте этот продукт по своему усмотрению.
	Не размещайте устройствов местах с повышенной температурой или влажностью
\bigcirc	Не сгибайте шнур силой и не кладите на него тяжелые предметы
\bigcirc	Не используйте воду, разбавитель или моющее средство, используемое для снятия
	нефтепродуктов при уходе за поверхностью устроиства
	Не подключайтесь к другим устройствам во время использования
	Обязательно очищайте устройство сухой тканью, чтобы избежать поломки или поражения электрическим током.
U	Если устройство издает специфический шум, запах или дым, немедленно отключите питание, а затем обратитесь в сервисный центр
Ś	Не вставляйте вилку в розетку мокрой рукой

	Осторожно: возможны травмы или потеря имущества
	Убедитесь, что на изделии не скопилась пыль или посторонние вещества
	Убедитесь, что посторонние вещества не попадают в устройство
U	Избегайте прямых солнечных лучей или нагревательных приборов во время
	установки
	Установите продукт на ровной и устойчивой поверхности
	Потяните за вилку, если продукт не используется в течение длительного времени
\bigcirc	Не отключайте карту памяти SD во время записи, это обычно приводит к потере данных.

1. Характеристики и функции

• 7-дюймовый сенсорный монитор

• До 2-х дверных станций, 2 камеры видеонаблюдения, 1 главный монитор + 3 ведомых монитора, 1 ССТV выход

• Встроенный модуль WiFi поддерживает локальное и дистанционное управление (опционально)

- Поддержка 1-канального реле для открытия автоматических ворот (опционально)
- Внутренняя флэш-память, поддержка микро SD-карты
- Авто- и ручная запись видео / фото
- Двухсторонний интерком и трансляция
- 6 мелодий для каждой дверной станции
- Регуляция громкости звонка и громкости разговора
- Регуляция яркости, цвета и контрастности изображения
- Возможность оставлять голосовые сообщения посетителям
- Поддержка переменного / постоянного тока
- Поддержка функции переадресациизвонка
- Поддержка обнаружения движения
- Возможность переключения режима PAL/NTSC
- Выбор языка
- Функция «Не беспокоить»

2. Комплектация



Main body

KA M4*35mm

S

Mounting screw





User manual

Wall bracket

M4*35mm Plastic expansion pipe

Warranty card

Гарантия

Warranty card



2 pin DC input cable

5*4 pin wiring cable

Руководство пользователя

Главный корпус Настенный кронштейн

Крепежные винты КА М4*35мм Пластиковые дюбеля М4*35 мм

2-контактный входной кабель постоянного тока 4 * 4-контактный проводной кабель

2

3. Название и функции элементов

3.1 Передняя панель



No.	Название	Описание
1	Индикатор питания	Голубой светодиод в рабочем режиме
2	Индикаторрежима «небеспокоить»	Голубой светодиод привключениибеззвучного режима
3	Индикаторрежима«Нет дома»	Голубой светодиод привключениирежима «Нет дома»
4	Индикатор сообщения	Голубойсветодиодмигает, когдаестьновоеизображение / видео
5	Экран	7" цифровой тачскрин
6	Разъем для микроSD карты	Разъем для микроSD карты
7	Микрофон	Микрофон
8	Кабель питания	Кабель питания переменного тока

3.2 Задняя панель



No.	Название	Описание
9	LAN	Интерфейс для домашнего роутера
10	Видео вход	Интерфейсдлявызывной панели 1/ вызывной панели2
11	Переключатель 75Ω	Сопротивлениедлявидеосигнала
12	Домофон	Интерфейс для дополнительных мониторов
13	Постоянный ток	14,5В постоянного тока
14	Реле и выходССТV	Интерфейс для выходаССТV /выход реле
15	Вход ССТV	ИнтерфейсдляССТV 1/ССТV 2
16	Динамик	

4. Диаграмма соединения

4.1 Схема системы



Примечание:

-При необходимости управлениятретьими воротами, например, автоматической дверью, как описано выше, можно использовать интерфейс релейного выхода (2 провода).

4.2 Схема подключения

Пожалуйста, будьте осторожны с проводкой по полярности. »Схема внутренней связи с одним монитором.



>>Схема домофона с главным монитором и расширениями (обратите внимание на переключатель согласования сопротивления)



Extension N N≤3

5. Установка



»Место установки монитора

Стандартная высота установки монитора составляет около 1500 мм, где центр экрана находится на уровне глаз, а настенный металлический центр находится на высоте 1450 мм над уровнем пола.

»Проводка и установка внутреннего монитора

1) Снимите монтажный кронштейн за монитором и закрепите его на стене с помощью винта;

- 2) Вытяните кабель и подключите систему в соответствии со схемой подключения 4.2;
- 3) Повесьте монитор на монтажный кронштейн;
- 4) Вставьте вилку адаптера постоянного тока в розетку.

6. Описание Операций

6.1 Главный экран

Коснитесь экрана в любом месте в режиме ожидания, главная страница будет отображаться следующим образом. При нажатии каждой иконки на главном экране будут отображаться соответствующие функции.



6.2 Звонок посетителя

При вызове с вызывной панели изображение посетителя будет отображаться на экране монитора, и вы можете нажать значок [Говорить], чтобы поговорить с посетителем, и снова нажать его, чтобы завершить разговор.



※ Значение иконок

ſŌ	сделать фото	A A	записать видео	
T	переключениемеждувызывными панелямии ССТVкамерами	Ċ	говорить	
(FFO)	открытьзамок	(\mathbf{x})	перенаправление звонка вручную	
	настроить параметры дисплея (яркость / цвет / контрастность) и громкость			
	открыть автоматические ворота	٤J	назад на главную страницу	

Во время разговора:

• Вы можете записать видео или сделать снимок с вызывной панели автоматически в зависимости от настроек системы.

• Вы можете нажать значок [Переключить], чтобы переключиться на другую дверную станцию или камеру видеонаблюдения, и текущий разговор будет прерван.

• Вы можете нажать значок [Перенаправить], чтобы перевести текущий вызов на другие добавочные мониторы.

6.3 Функция наблюдения

При нажатии значка [Камера] на главном экране, система перейдет в режим наблюдения и покажет изображение с соответствующей дверной станции и камеры видеонаблюдения.

Примечание:

• Значок [Перенаправить] будет отключен в режиме наблюдения.

6.4 Мультимедиа

6.4.1 Хранение изображений и видео

Если вы вставите карту MicroSD, монитор может записывать изображения и видео.При отсутствии картыmicroSD, монитор может только снимать изображения.

Максимальная емкость: Карта microSD: 1000 изображений и 128 видео

Хранение: 100 изображений

При заполнении памяти новое изображение / видео будет автоматически записываться поверх старого изображения / видео.

6.4.2Просмотр изображений и видео

Нажав значок [Память] на главном экране, вы можете просматривать изображения / видео. Список изображений / видео с красным кружком означает, что изображения / видео не просмотрены. Вы можете нажать на соответствующий список непосредственно для просмотра изображений / видео.



Примечание:

- Карта микро SD должна быть отформатирована монитором перед использованием.
- Микро SD карта не входит в комплект.
- Видео включают как видео, записанные во время мониторинга, так и во время обнаружения движения.

6.4.3 VoicemailFunction

Нажмите значок [Настройки] на главном экране и перейдите на страницу настроек [Голосовая почта], нажмите значок [Для посетителей], и вы сможете записывать и просматривать сообщения.



Примечание:

- Монитор поддерживает до двух голосовых сообщений от одного посетителя. При заполнении самое новое сообщение автоматически записывается поверх старого.
- Функцияголосовойпоч тыподдерживаетсятол ькокартой микро SD.

6.5 Функция Домофон

Нажмите значок [Домофон] на главной странице, выберите монитор, на который хотите сделать вызов, а затем нажмите значок [Вызов], чтобы начать звонок.Затем вы можете разговаривать с соответствующим монитором, если вызываемый монитор отвечает на вызов. Громкость звонка для внутренней связи можно регулировать.

	Inter	com	
Ext.1	\bigcirc	Calling to	
Ext.2	\bigcirc	Master	
Ext.3	\bigcirc	↓ —●	
Master			
Broadcast	0		
			$\langle \langle \rangle$

6.6 Функция Wifi (опционально)

6.6.1 Добавление устройства

Монитор может работать как точка доступа WiFi и подключаться к домашнему роутеру. Настройки WiFi контролируются мобильным телефоном, который использует систему Android или IOS.

ЖДобавить устройство

1. Когда монитор находится на странице настроек [WiFi], выберите пункт «Заводские настройки WiFi» для сброса WiFi;

2. Откройте приложение «Qualvision», нажмите значок «+» и выберите пункт «Новое устройство»;

3. Сканируйте UIDQR-код устройства;

4. Нажмите «Далее». Если вы используетеIOS, вам необходимо будет ввести пароль Wi-Fi домашнего роутера, затем выберите «Добавить AP», чтобы подключиться к устройству. Если вы используете Android, вам сперва необходимо будет нажать «Добавить AP», а затем ввести пароль роутера. (Примечание: Это устройство поддерживает только «Добавить AP»).

5. Нажмите «Далее» и подождите, пока устройство успешно настроится;

6. Вы можете установить название устройства после успешной настройки.



1623 # 2 0 # * 44 <	торт ⊯ ± © — К К Настройка Wi-Fi	90 T 414		1625 ₩ 1.0 ··· • • • • • • • • • • • • • • • • •	16:25 🖬 1:0 ··· Настройки об	41 🥆 л.н. орудования 🗙
 Откройте настройки Wi-Fi 	К какой сети Wi-Fi должн	но			Имя устройства	IDS9426QW >
В настройках Wi-Fi подключитесь к сети, оканчивающейся на "umjn".	подключаться ваше устрой Если у вас их несколько, выбер сеть, ближайшую к месту устан устройства.	ство? ите овки			Часовой пояс	GMT+08:00 >
Пароль tdks2dhhumjn [DS9426QWumjn	(11-	>		Подтве	рдить
	VDPAUTOTEST	((:-	>			
	9426QW	((:-	>			
Далее	LabTest	([[:-	>	подключить устройство Отправка данных Ожидание устройства в сети		
	TDK-SH	(1.	>			
	IDS9480W0e2q	(?	>			
	MERCURY_2652	?	>			
	justmoment	(;;	>			
	Tech vdp	(î:	>	135		
III O <	III O	<		III O <	III O	<

Скачатьприложение: IOS ---- в магазинеприложений AppStore; Andriod ---- GooglePlay. Примечание:

- При настройке параметров WiFi на мобильном телефоне, если вы ввели неправильный пароль, вам необходимо снова сбросить настройки WiFi на мониторе;
- Домашний роутер должен быть подключен к внешним сетям, если вызов с вызывной панели необходимо перевести на ваш мобильный телефон;
- Для обеспечения нормального подключения все разрешения приложения «Qualvision» должны быть разрешены;

- UID монитора уникален;
- Когда вы подключаете устройство впервые, есть вероятность сбоя соединения или устройство может находится в автономном режиме, поэтому попробуйте восстановить соединение.

ЖДобавить подключенное устройство

1. Откройте приложение «Qualvision», нажмите значок «+» и выберите пункт «Устройство подключено к сети»;

2. Выберите пункт «Онлайн-устройство», «Сканирование QR-кода» или «Добавление вручную» (выберите онлайн-устройство, если сотовый телефон и устройство подключены к одному и тому же Wi-Fi), а затем выберите UID монитора;

3. Вы можете установить имя устройства и ввести его пароль.

6.6.2 Управление монитором через приложение

1.Выберите устройство и зайдите на страницу монитора (при первом использовании оно напомнит вам изменить пароль по умолчанию);

2. Нажмите соответствующий значок замка, и вы сможете открыть замок двери и открыть автоматическиеворота. Если вы нажмете значок настройки в правом верхнем углу и включите «Закрепить, чтобы разблокировать», вам придется ввести пароль для разблокировки.

3. Экран монитора на мобильном телефоне можно переключить в полноэкранный режим отображения



ЖОбозначение иконок

$\Box \triangleright$	пауза / проигрывание	•	Записать видео
ı⊈)»ı⊈ ×	включить / выключить звук	<u>.</u>	сделатьфото
	переключение между вызывными панелями	N N	полноэкранныйрежим
	переход / выходиз		изменитьрежимпредваритель
	полноэкранного режима		ного просмотра
	открытьдвернойзамок		говорить



открытьэлектрическийзамок

6.6.3 Задержка переадресации

1. Если монитор находится на странице настроек [WiFi], выберите пункт «Задержка переадресации», чтобы установить время задержки переадресации;

M

2. Нажмите значок настройки в правом верхнем углу и включите «Уведомления».

3. При вызове на вызывной панели мобильный телефон получит сообщение и покажет страницу вызова;

4. Нажмите значок «Принять звонок» и разговаривайте с посетителем;

5. Нажмите значок замка и введите пароль, после чего вы сможете открыть замок двери.

Примечание:

• Если вмобильном телефонесменилась SIM-карта, необходимо перезапустить «Оповещение звонков», чтобы мобильный телефон мог нормально получать сообщения.

6.7 Страница настроек

Нажмите значок [Настройки] на главном экране, и откроется страница основных настроек.



• На странице настроек [Время] вы можете установить дату и время монитора и выбрать формат даты.

• На странице настроек [Без звука] вы можете включить / отключить функцию отключения звука и установить временной диапазон режима «Не беспокоить».

• На странице настроек [Общие] вы можете установить язык монитора и восстановить заводские настройки системы (кроме даты и времени, адреса внутренней связи).

• На странице настроек [Голосовая почта] вы можете выбрать одну голосовую почту для посетителя в качестве сообщения для воспроизведения в режиме [Выход] и удалить все голосовые сообщения для посетителя. Вы также можете записать и просмотреть голосовое сообщение.

• На странице настроек [WiFi] вы можете включить или выключить [WiFi] и установить задержку

переадресации вызовов для монитора, вы также можете сбросить настройки WiFi

• На странице настроек [Запись] Вы можете включить или выключить [Запись монитора] и выбрать режим записи изображения или видео.

• На странице настроек [Мелодия] вы можете установить мелодию звонка для Камеры 1 / Камеры 2 / Домофона и установить время звонка.

• На странице настроек [Память] вы можете удалить все изображения или видео с карты микро SD или USBфлеш-накопителя, скопировать все изображения / видео с USB флеш-накопителя на карту микро SD и отформатировать микро SDкарту.

• На странице настроек [Обнаружение движения] вы можете включить или выключить [Обнаружение движения], установить одну камеру по умолчанию для обнаружения движения, установить частоту кадров, чувствительность обнаружения движения и временной диапазон обнаружения движения.

• На странице настроек [Адрес] вы можете установить адрес внутренней связи монитора. Адреса разных мониторов в одной сети не могут дублироваться.

Примечание:

• Голосовые сообщения сохраняются на карту микро SD. Чтобы записать и просмотреть сообщение голосовой почты, см. 6.4.3.

• Если вы хотите использовать функцию голосовой почты в обычном режиме, вы должны убедиться, что отключен режим задержки переадресации и установлен режим монитора «Нет дома».

• Функция WIFI включена только когда адрес внутреннего монитора установлен как «Главный».

• После обнаружения движущегося объекта монитор автоматически записывает 15 сек видео. При наблюдении за вызывнойпанелью или видеокамерой обнаружение движения приостанавливается до завершения мониторинга.

• Чтобы обеспечить нормальное использование функции обнаружения движения, используйте карту памяти Micro SD 8G или выше 8G. Количество сохраненных видео с обнаружением движения будет увеличиваться по мере увеличения емкости карты Micro SD.

Категория	Характеристика
Входная мощность	AC: 100~240V,50Hz/60Hz DC: 14.5V
TFT LCD сенсорный монитор	7 дюймовый цифровой тачскрин
Разрешениеэкрана	800(RGB) x 480
Соединение с дверной станцией	Поддержка двух 4-проводных дверных станций
Соединение с дополнительным монитором	Поддержка трехдополнительных мониторов
Соедиенение с камерой ССТV	Поддержка двух 2-проводных входов ССТVиодного 2-проводноговыходаССТV
Емкость внешней памяти	КартаMicroSD (от8GBдо 32GB)
Емкость памяти	КартаMicroSD: 1000 изображений, 128 видео Хранение: 100 изображений
Размеры (мм)	204.8(Ш)x127.8(В)x18.9(Г) (без настенного кронштейна) 204.8(Ш)x127.8(В)x22.4(Г)(без настенного кронштейна)

7. Характеристики